

Monteringsanvisning Pollare Pålsjö



Placera pollaren i rörfundamentet, justera och lås pollaren med hjälp av finkornig sand mellan rörfundament och pollare.

Rörfundament
Ø160 x 6,2 x 500mm

