

Monteringsanvisning Pollare

Pollaren kan monteras på två vis, i rörfundament eller betongfundament.

Det är viktigt att fundamentet placeras i lod, och återfyllning och packning sker enligt AMA anläggning 10, med material typ 2 = bergkross 0-32.

Kila fast ett tillkoplat 60mm rör i fundamentet, montera pollaren på röret, vrid pollaren så att reflexen möter trafiken, (se bild 1)

Lås pollaren med självborrande skruv i neder kant, (se bild 2)

OBS!

Vid påkörningsskador kan pollaren enkelt lyftas av och röret bytas, ingen grävning krävs.



Bild 1



Bild 2

