

Monteringsanvisning trafikö- skyltbåge



Kontrollera ingående material vid leverans.

Montera gängstänger i trafikö, se bild 1. Stick på foderrör montera spännmutter löst i topp se bild 2. Justera samt fixera foderrör med låskil se bild 3. Provmontera lyft på/av skyltbåge, dra åt spännmutter i topp, montera täthuv på skyltbågsbenen se bild 4. Lyft på skyltbågen justera i lod, se bild 5. Lås med insexskruv, justera ned täthuv mot trafikö, se bild 6.



Bild.1



Bild.2



Bild.3



Bild.4



Bild.5



Bild.6

Ingående material



Foderrör 60mm 2st
Gängstång ink långmutter M12x740 2st
Spännmutter M12 2st
Låskil 60mm 2st
Täthuv 76mm 2st

Tillbehör
Lyftanordning M16
Art nr: 201015

